# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーヤンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) · 9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。


- 「持込修理 | および 「部品購入 | については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただ
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



#### ● 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ピリピリと電気を感じる。 ◆その他の異常や故障がある。




#### 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### お客様メモ

購入年月日・購入店名を 記入してください。サー ビスを依頼されるときに 便利です。



# 取扱説明書



世式 **R-27ZS** 

このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

この冷凍冷蔵庫は家庭用です。業務用や食品収納以外の目的 にはご使用にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してくだ

「安全上のご注意 | → P.2~4 をお読みいただき、正しく お使いください。

## ご購入後、初めてお使いになるときは、 冷えるまでに時間がかかります。

庫内が冷えるまでに、約4時間から24時間以上かかる ことがあります。 → P.5

#### 収納できる食品の高さを守り、食品は すき間をあけて収納してください。

食品を無理に詰めると、食品や袋がはさまり、半ドアに なり、冷えが悪くなったり、氷ができなくなる原因にな ります。 → P.5,12,13

# HITACHI Inspire the Next

# 日立冷凍冷蔵庫

家庭用

安全のため

使いはじめ

ご使用方法

お手入れ

ご注意と点検

# contents

# 安全のため

2 安全上のご注意

# 使いはじめ

- 5 使いはじめ
- 6 据え付けのしかた

# ご使用方法

- 8 特長と食品の貯蔵場所/ ノンフロン冷蔵庫について
- 9 温度調節
- 冷蔵室
- 12 野菜室
- 13 冷凍室

# お手入れ

- **14** 部品のはずしかた・取り付けかた/ こんなときには
- 16 お手入れのしかた

# ご注意と点検

- | 17 | 故障かな?と思ったら
- | 18 | 移動・運搬のしかた/仕様
- 19 保証とアフターサービス
- |20||お客様ご相談窓口



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 警告

#### **―― 据え付けるとき**

■アース(接地)を確実に行う






アース線接続 故障などによる漏電により、感電す ることがあります。

● アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。(瓜子 7 ページ)

■湿気の多いところや水のかか るところには据え付けない





電気絶縁が悪くなり、感電や火災の 原因になります。

■地震などによる転倒防止の処 置をする





転倒し、けがの原因になります。 (瓜ぽ 6 ページ)

#### 電源や電源プラグ・コードは

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 交流100 V以外での使用はしない





他の器具と併用すると、分岐 コンセントが異常発熱して発 火する原因になります。

- 定格 15 A 以上のコンセント を単独で使用してください。
- 夕コ足配線、延長コードは 使用しないでください。

#### ■電源プラグのほこりは定期的に取る



電源プラグにほこりなどがたま ると、湿気などで絶縁不良とな

■電源プラグを抜き、乾いた布 で拭いてください。

#### ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

/傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを載せたり、冷蔵庫で押しつけたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

● 電源コードや電源プラグの修理 は販売店にご相談ください。





逆に差し込むとコードに無理がか かり、ショート・過熱し、感電・発 火の原因になります。


差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で 電源プラグの抜き | ■冷蔵庫のお手入れの際は必ず | 差しはしない



ぬれ手禁止

電源プラグを抜く



感電やけがをすること があります。(瓜ぼ 16 ページ) ●必ずプラグを持って抜いてください。

■電源コードは冷蔵庫背面の機 械部内に配線させない



電源コードの傷付き・過熱・火災の 原因になります。

# 

#### **一一 冷媒について**(可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意ください。)

もので冷媒配管を傷付けない





可燃性の冷媒を使用しているため、漏 れると発火・爆発の原因となります。

■冷蔵庫本体に ねじ等の鋭利な」■冷媒配管を傷付けたときは冷 蔵庫から離れ火気や電気製品 の使用を避ける





傷付けたときは窓を開けて換気し、販売 店または修理受付窓口0120-3121-68に ご連絡ください。

■冷蔵庫の周囲はすき間を空け て据え付ける(心() 6,7ページ)





冷媒が漏れた場合に滞留し、発火・爆 発の原因になります。

■庫内灯は指定のものを使い、 ゆるみなくしっかりねじ込む。





万一、冷媒が庫内に漏れた場合、発 火・爆発の原因になります。

●交換の際は必ず電源プラグを抜い てください。感電やけがをするこ とがあります。

冷媒が漏れると、接点の火花により 発火・爆発の原因となります。

■庫内では電気製品を使用しない | ■廃棄処分するときは販売店や 市町村に引き渡す





冷媒が漏れると発火・爆発の原因と なります。

#### ━━ ふだんご使用のとき

を置かない



水ぬれ禁止



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 くなり漏電し、火災・感電の原因に なります。

ンナー・接着剤などは引火爆発す

■扉にぶら下がったり引き出し

倒れたり、手をはさんだりして、け

がをすることがあります。

扉に乗ったりしない

る危険があります。

■冷蔵庫の上に水を入れた容器 /■冷蔵庫の上にものを置かない /■薬品や学術試料を保存しない





扉の開閉などで落下し、けがをする ことがあります。





厳しい管理の必要なものは、家庭用 冷蔵庫で保存できません。

■本体や庫内に水をかけない



■引火しやすいものは入れない」■可燃性スプレーを近くで使わ



ドアスイッチなどの電気接点の火 花で引火する危険があります。



電気絶縁が低下し、感電・火災の原 因になります。

## ---- 廃棄するとき --

■リサイクルのときなど保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は ドアパッキングをはずす






|幼児が閉じこめられると危険です。 ●ドアパッキングは引っ張ると外れます。









3

必ずお守りください

# ⚠警告

#### ━━ もしものとき ■

■製品の異常や故障のときは 電源プラグを抜き 運転を 中止する

感電やけがをすることがあります。





■分解・修理・改造は絶対にし ない



発火したり、異常動作してけがをす ることがあります。

● 分解・修理が必要なときは、販売 店へご相談ください。

■可燃性ガスが漏れているとき は冷蔵庫に触れず窓を開けて 換気する





ドアスイッチなどの、電気接点の 火花で引火爆発し、火災や、やけ どの原因になります。

■冷凍室にビン類を 入れない

中身が凍って割れ、けがをすること

■冷凍室の食品や容器をぬれた

|があります。

手で触れない

接触禁止

すぎない

(特に金属製のもの)

# **/**|注意

#### **一** ふだんご使用のとき

■ジャンボダブルポケット前列 には 底まで入らないビン類 は入れない



大きなビン類などを無理に入れると、 **扉開閉時に落下し、けがをすること** があります。

■冷蔵庫底面に手を入れない





清掃するとき、底面に手を入れると 鉄板で手を切ることがあります。

■2つ以上の扉を開くときや 他の人が冷蔵庫に触れている ときは 扉で指をはさまない か確かめる





扉と扉のすきまに指をはさみ、けが をすることがあります。

#### **■■ 移動・運搬のとき**

■冷蔵庫背面の機械部に手を入 れたり圧縮機に触れない





高温ですので、やけどやけがの原因になりま す。特に幼児が手を触れないように、据え付 け場所や据え付け方向に注意してください。 |■食品は棚より前に出さない





ビン類などが引っ掛かって落下し、

けがをすることがあります。 ■におったり 変色した食品は

食べない





腐敗により、病気の原因になること があります。

■引き出し式の扉を閉めるときは」■最下段の引き出し扉を開ける 上面を持たない





扉の上面を持って閉めると、指をはさ んでけがをすることがあります。

凍傷になることがあります。

扉を引き出したとき、足の甲などに 当たり、けがをすることがあります

ときは 冷蔵庫に足を近づけ

■傷付きやすい床の上では 冷蔵庫 | ■運搬するときは 下部の移動車輪は使用しない





移動車輪により床材を傷付げることが あります。

●傷付きやすい床では保護用の板など を敷いてください。

運搬用取っ手を 持つ



取っ手以外を持つと手がすべってけがを することがあります。(『ごぶ18ページ)

● 安全上、2人以上で運搬してください。 ● イラストのように、扉を上にして運搬してください。

取っ手をクレーン等で吊らないでください。

# 便いはじめ

●冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけ るもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。



#### 庫内を清掃する

*、*めらせた柔らかい布で清掃する。

●冷蔵室扉ポケット付近に 小さな穴が空いています が製造上必要なものであ り、異常ではありません。



はじめに

上手な食品

の入れかた



#### 専用コンセントに接 続する 電源 100 🗸



**-**♥-


食品には、意外に多くの

食品は清潔に



′据え付け後すぐに`

専用コンセントに (接続できます。




食品は冷ましてから

温かい食品を入れると、庫内

の温度が上がり、電気代のム ダになりますので、冷まして

から入れることをおすすめし

庫内が充分冷えてから 食品を入れる



によって庫内が十 分に冷えるまで約 4時間から長いと きには24時間以上 かかることがあり

#### すき間を空ける

詰め過ぎると、冷気の流れ が悪くなります。



冷気の吹き出し口を

ふさがない

# 汚れが付いています。



# 密閉して

冷気の流れが悪くなります。 また、食品が凍ることがあり 防げます。 ます。特に缶飲料を奥に入れ ると破裂することがあります



MILK

ラップや密閉容器を利用す れば、乾燥やにおい移りを



# 新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上 がります。

ます。



#### こんなときには 使いはじめ

庫内がにおう

プラスチックやドアパッキングの臭いのせいです。 **庫内が冷えると徐々に少なくなります。** 

扉を開けるときしむ音がする

扉を開けると庫内温度の変化により部品がきしみ、ピシッと音がしま す。また、扉が閉まっていても同様の音がすることがありますが、異常 ではありません。

かた

# 据见付的心场定

# ムダな電気代や 騒音をおさえるために、 正しく安全な据え付けを!

# 万一の地震にそなえて

● 背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫な 壁や柱に固定してください。

別売品:部品番号 R-826CV 300 (1本入り)を2個ご使用ください。 詳しくは販売店にご相談ください。

# 周囲に充分な放熱スペースをあける 最低 左右2cm以上、上部10cm以上

- 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。 効率良く冷やすために、周囲に充分なすき間を空けてくだ さい。また、万一冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原 因にもなりますので、最低でも左右2cm以上、上部10cm以 上(冷蔵庫の天井面から)のすき間を空けてください。
- ●本体側面中央では、表示寸法より若干大きめになっていますので、放熱効率のためにも据え付け寸法は余裕をもってご準備ください。
- 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、**壁の材質** によって変色する恐れがあるとき (圧縮機周辺の空気がホコリを伴って上昇するため) は、壁から離してください。
- 冷蔵庫の上に、ものを置かないでください。

# 熱気・直射日光の当たらないところ


- 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。

# 湿気が少なく、風通しのよいところ

● さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 ※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の 防さび処理が必要となる場合がありますので、あらかじ め販売店にご相談ください。また、ガス害による故障は 保証の対象外となります。

# 床が丈夫で水平なところ

- ●次のような場所では、丈夫な板を敷いてから据え付けてください。・冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製の床材など。
- (夏場には、床面が50~60℃になることがあります。)
- ・冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床・弱い床など。




# アース(接地)について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、 アース(接地)することをおすすめします。 特に、次のような場所に据え付ける場合は、必ず アースをしてください。

- ●土間や洗い場の床など水気のあるところ。
- ●地下室など湿気のあるところ。
- ●その他水気や湿気のあるところ。

#### ●アース端子がある場合

アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース 取り付けねじ(●記号)と電源コンセントのアー ス端子に接続してください。



別売品: 「アース線 (2.5 m)」 部品番号 NW-60R6 052

#### ●アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事 (D種接地工事・ 有料) を依頼してください。


#### 接続してはいけないところ

- 水道管 (感電の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)
- ●特に水気の多いところに据え付けるとき アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられ ています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談 ください。

# 固定のしかた

#### 必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。 扉下がり・騒音・振動を防止します。

- ¶ 脚力バーの両端を持って手 前に強く引いてはずす。
- 2 調節脚 (左右) を矢印の方向 に回して下げ、冷蔵庫を固定 する。
- 3 左右の調節脚を、冷蔵室扉が 平行になるよう調整する。
- 4 脚カバーのツメ部 (左右) を 冷蔵庫本体の取り付け穴に 差し込み、取り付ける。



# 扉の平行調整は

● 左側が下がっている場合

調節脚左

同して調整してください。

- ●調節脚を回す量は、扉段差 1mmにつき 1回転を目安にしてください。 ● 冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度の 日数 (1~5日) がかかる場合があります。
- それでも傾きが直らないときは、別売品「扉調整プレート」 (部品番号 R-Y6000 500) をお使いください。



#### お願い

● 冷蔵庫背面下部の機械室パイプには、端面処理のためにシール材が貼り付けてあります。 けがをする要因となりますので、このシール 材は剥がさないでください。

# ⚠警告

#### ■冷媒回路(配管)を傷付けない


可燃性の冷媒を使用しているため、漏れると発火・爆発の原因となります。

■ 冷蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける 冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原因となります。

#### お願い

● 冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、冷蔵庫をアース (接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

# 特長と食品の貯蔵場所



ナノチタンで除菌力アップ

#### ナノチタン除菌

優れた除菌効果を発揮する酸化チタン

●温度は、周囲温度30℃、各室温度調節を「中」 にして、食品を入れずに扉を閉め、安定した ときの目安です。

#### ドアアラーム

ドアの開放状態が1分以上になると、下表のようにアラームが鳴り、 ドアが開いていることをお知らせします。

扉の開放時間	アラーム音
1 分後	ピーッピーッピーッ
2分後	ピーッピーッピーッピーッ
3分後以降	連続で鳴り続けます。

ドアアラーム機能は、冷蔵室についています。 (野菜室、冷凍室には対応していません)

## ノンフロン冷蔵庫に ついて

- この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン)を使用しています。炭化水素は、オゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない、地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷付けてしまった場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓を開けて換気してください。その後、販売店または修理受付窓口「0120-3121-68」にご連絡ください。


#### 自動霜取りについて (霜取り操作は不要です)

- ●冷却器についた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に 蒸発します。
- ●JIS (日本工業規格) では、霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度 (食品温度) の上昇が5℃以下と規定されています。

# 温度調節

# 冷蔵室・冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてください。



# ドアアラーム入/切

ドアアラーム音を止めることができます。

#### **※** アラームを止めるときは

冷蔵室ドアスイッチを押したまま、冷蔵室温度調整 ダイヤルを"弱"→"強"の順番に回してください。 ("ピピッ"と音がすれば設定完了です。)



#### ■》) 再びアラームを鳴らすときは


冷蔵室ドアスイッチを押したまま、冷蔵室温度調整 ダイヤルを"弱"→"強"の順番に回してください。 ("ピーッ"と音がすれば設定完了です。)

- お買い上げ時はアラームが鳴る状態に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが 鳴る状態に戻ります。

#### お願い 冷蔵室、うるおいチルドルーム、野菜室の食品が凍結する場合


- 冷蔵室ダイヤルを"弱" にしてください。
- 冷蔵室ダイヤルが "強" のときは、"中" に戻してください。特に "強" 設定時には食品が凍結しやすくなります。
- 冬など、周囲温度が5℃以下のときは、各ダイヤルを"弱"にすると、凍りにくくなります。 野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。

(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。)




# ポケット(上段)

●卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れる ことができます。



●卵ケースを裏返しにすると、小物ポケットとし ても使えます。




# うるおいチルドルーム

# **チルド** チーズやヨーグルトなどの食品のおいしさや鮮度を保つ、約1℃付近の温度帯です。

#### お願い

●チルドケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、 指をはさんでけがをすることがあります。



- ●冷蔵室扉を閉めるときは、チルドケースを押し込んだ状態で閉めてください。チルドケースを引き出した状態 で扉を閉めると、チルドケースや食品を破損することがあります。
- $\bigoplus$ チルドケースには 4.2kg 以上のものを入れないでください。割れることがあります。
- ●チルドケースと上の棚との間は1cm程度のすき間が空きます。これは低温を維持するために必要なすき間で、 異常ではありません。

# 注意

- ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶類を立てて入れない
  - 落下して、けがの原因になります。
- ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない
- 扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落下して、けがの原因になります。
- 棚は決められた位置以外では使用しない

棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやすくなります。

- お願い うすいん棚・高さかわるん棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っているランプカバー に強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。
  - 冷気吹き出し□付近は温度が低くなるので、水分の多い食品や缶飲料は置かないでください。凍結し たり破損する恐れがあります。
  - うるおいチルドルームの前にはものを置かないでください。チルドケースとジャンボダブルポケット の間にはさまれて、半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。
  - うるおいチルドルームに保存する食品の量や種類 (水分の多い食品等) によってはケース内に結露・凍結す る場合があります。気になるときは乾いた布で拭き取ってください。また、食品の凍結を防ぎたい場合には 冷蔵室温度調節ダイヤルを"弱"に設定して頂くか、あるいは食品を冷蔵室に移し替えて保存してください。
  - うるおいチルドルームの温度を下げたい場合は、冷蔵室温度調節ダイヤルを"強"にしてください。
  - 肉・魚を保存するときは、冷蔵室温度調節ダイヤルを"強"にした上で、チルドケースに保存してください。




# スライド小物ケース…果物や小物野菜の貯蔵に。

- ●スライド小物ケースをはずして使わないでください。野菜室の温度 が低くなることがあります。
- ●スライド小物ケースには1.5kg以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

# 野菜ケース

- ●野菜ケースには9.7kg以上のもの を入れないでください。ケース が変形したり、割れたりするこ とがあります。
- ●野菜ケースに食品を入れるとき は、スライド小物ケースの下面 より上に食品が出ないようにし てください。食品やスライド小 物ケースを破損することがあり ます。



# 注意

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面 を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで けがをすることがあります。

# ⚠警告

■ 野菜室扉を引き出した状態で扉に乗っ たり ぶらさがったりしない


冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをするこ とがあります。

#### お願い

- 野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜室天井に結露することがあります。気になるときは乾 いた布で拭き取ってください。
- 水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。
- 長ねぎ・にら・わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存してください。
- 野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。
- 周囲温度が5℃以下のとき、野菜ケース底面が凍結する場合は、冷凍室ダイヤルを"弱"にしてください。

# 製氷皿の使いかた

- 製氷皿に水を水位線 まで入れる。
- フタはセットするとき 水をこぼしにくく、に おい移りも防げます。



2 製氷皿を貯氷ケースの上に置きケースを 押し込む。



製氷皿(フタ付き)プラス 貯氷ケース

# どこでもアイスセット

どこでもアイスセットは、スライドケース・下段ケー スのどこにでも置くことができます。



●どこでもアイスセッ トは、上段の左側の 位置に置いたときに、 比較的速く製氷でき ます。

#### お願い

- ●製氷中のどこでもアイスセットの移動やケースやド アの引き出しは静かに行ってください。製氷皿の水 がこぼれたり、表面に凹凸などのある氷ができるこ とがあります。
- ●製氷皿は図のような方向に 折り曲げないでください。 割れることがあります。
- ●貯氷ケースで製氷しないでください。割れることが あります。
- ●氷が貯氷ケースの切り欠き位置より、上に出ないよ うに氷をならしてください。 切り欠き

切り欠き位置よりも上にありますと、 製氷皿がうまく置けなかったり、ケー スを押し込んだ際に製氷皿が天井面に 当たり、水がこぼれることがあります。

●フタが取れにくいときは、ツバに手をかけて外してください。

# スライドケース

- ●スライドケースに 5.9kg 以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- ●ご使用後は奥までしっかり押し込んでください。冷凍室扉 が半開きになることがあります。



# 下段ケース

#### 大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。

- ●下段ケースに、10.4kg以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- ●冷凍室扉をしっかり閉めてお使いください。食品の詰め すぎなどにより、扉が半開きになっていると、冷えなく なります。

## 冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は \*\*\*\*(フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9607) に定められた方法で 試験したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

#### ■ JISの試験方法は次の通りです。

- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になる よう温度調節をして、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲を基準としてい
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で -18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室として います。

記 号	<del>X</del> ★★★ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

#### ■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭で の貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。

野菜室

# 部品のはずしかた。取り付けかた。これなときには

• .....

.....\*

取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。冷蔵室の部品の取りはずし・取り付けの際は扉を90度以上開いてください。


# うすいん棚(上段)/高さかわるん棚(中段)

左右の奥を引っ掛けてありますので、奥を少し持ち上げ、手前に引き出します。 取り付けるときは、奥面に当たるまで押し込んでください。



# ポケット(上段・中段)

ポケットの取り付けは 固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き 上げながら、ゆっくり 押し上げてください。




# チルドケース

ケースをいっぱいに引き出します。手前を少し持ち上げ、さらに引き出します。



# 

# 庫内灯の交換



- 電源プラグを抜く。
- うすいん棚を取りはずす。
- ランプカバー下側@部に指をかけて、持ち上げながら手前に引き、ランプカバーをはずす。 上部ツメは奥に押し込むようにしてはずす。 ※ツメが固くはずしにくいときは、左右に振るようにするとはずれやすくなります。
- ❷ 庫内灯を交換する。

庫内灯はしっかりねじ込む。

/ 庫内灯交換後、ランプカバーを取り付けて ください。

、、、う、プカバーを取り付けるときは、下側 ※ランプカバーを取り付けるときは、下側 を先に差し込み、上側を奥に押し込むと 、容易に取り付けられます。

#### 庫内灯のご注文

- ●型式をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
- ●市販のランプは絶対に使用しないでください。冷媒が庫内に漏れた場合、引火して爆発する危険があります。

庫内灯 部品番号:R-S37V2 600

# <u>小</u>警告

#### ■庫内灯を交換すると きは必ず電源プラグ を抜く


抜かずに作業すると感電や けがをすることがあります。

■庫内灯はゆるみなく しっかりねじ込んで ください。

冷媒が庫内に漏れた場合、 引火して爆発する原因にな ります。

## ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、 左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押 し上げてください。



# 下段ケース・スライドケース




**②** 扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくりと引き出し、扉を床に着けます。



てください。
 下段ケースを図のように持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右前側の突起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちで枠を抱え込むようにセットしてくだ


枠を抱 さい。



# 野菜ケース・スライド小物ケース


配を開け、図のようにスライド小物ケースを引き出します。 スライド 小物ケース

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり
と引き出し、扉を傾けます。



※扉をはずした時は、 枠を下から取り付け てください。

野菜ケースを手前に持ち上げます。 取り付けの際は、ケース左右奥側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちを 枠の上に乗せるようにセットしてくだ



# こんなときには…

#### 塗装面に傷が付いたときは

放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。 【簡単な処置方法】※さびは紙やすりなどで落としてから

- ○小さな傷は、テープを貼る。
- ○大きな傷は、防水性の壁紙を貼る。

#### 停電したときは

扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

#### 長期間使わないときは

電源プラグを抜いてから庫内をおそうじし、2~3日間扉を開けて乾燥させてください。 (  $\mathbb{L}$  **16** ページ )

14

# お買入れのしかた

#### ■月に1回はお手入れを。

# お手入れのしかた

電源プラグを必ず抜き、点検をします。 ①電源コードに傷がありませんか? ②電源プラグが熱くなっていませんか?

やわらかい布にぬるま湯か薄めた中性洗剤を含ませ て拭いてください。中性洗剤で拭いた後は、水拭きし

●本体や庫内に水をかけないでください。

お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込 んでください。

●不審な点がありましたら、すぐにお買上げの販売店へご連絡ください。

電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも 10分間は圧縮機の運転をしません。

ただし庫内が冷えて いない場合は、約10 秒で運転を開始しま



# お手入れのポイント



# ドアパッキング

汚れやすいところです。 下側もよく拭いてくだ さい。



## 汁受け

汚れや汁がたまったら、 拭き取ってください。



# 棚・ドアポケット・ケースなど

はずして、水洗いして ください。



# 注意

#### ■冷蔵庫の底面に 手を入れない

冷蔵庫の底面には 鉄板があり、けが の原因になります。

●もしご不審な点がありまし たら、すぐにお買い上げの 販売店にご連絡ください。

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く また ぬれた手で抜き差ししない 感電することがあります。
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は よく拭き取る ほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。

■水をかけない

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

#### お願い

- 食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、拭き取ってください。プラスチックが割れることがあります。
- 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐ拭き取ってください。そのまま放置しますと、変色することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- 次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・ 酸・たわしなど。特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変させたり、プラスチック が割れることもあります。

# 故障がな?と思ったら

# 次のことをお調べください

#### 全く冷えないとき

- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ●ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- ●停電ではありませんか?

#### よく冷えないとき

- ●温度調節を"弱"にしていませんか?
- ●直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどが ありませんか?
- ●熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていま せんか?
- ●食品を詰めすぎていませんか?
- ●周囲の風通しはよいですか?
- ●扉が食品に当たって半開きになっていませんか?
- ●据え付け後、充分に時間がたっていますか? (夏場など冷えるまでに24時間かかることがあり
- ●夏場の特に暑い時期ではありませんか?(外気温 が特に高いときには、冷却力が低下し、アイスク リームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度 が高くなったりすることがあります。)

#### 冷蔵室、野菜室で食品が凍結するとき

- ●温度調節を"強"にしていませんか?
- ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか?
- ●水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません

# 庫内のにおいが気になるとき

●においの強い食品を、ラップをしないで入れてい ませんか?

#### 床面や庫内に水がたまるとき


●扉が食品に当たって半開きになっていませんか?

# これは故障ではありません

#### 外側に露が付く 庫内に霜、氷、露が付く

●周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 扉に露が付くことがあります。また、扉の開閉 回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき に、庫内(特に野菜ケース内) に露など付くことがあります。

乾いた布で拭き取ってください。 ※ドア内側の穴は冷蔵庫の製造 工程にて断熱材を充填する



# 扉を閉めた直後、すぐに扉を開けようと

## すると、扉が重く感じる

●庫内に入った空気が急に冷やされて、 庫内の圧力が一時的に庫外より低く なるためです。



#### 扉を開けたとき、モーター音がする

●冷却運転時に庫内冷却用ファンが回転している ためです。

#### 扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く


●扉を閉める際の、中の風圧を逃がす ためです。



## 冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる

●露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 熱く感じることがあります。 放熱パイプ

※背面の穴は、冷蔵庫の製造工程 にて断熱材を充填する際に内部 の空気を逃がすための穴です。



# 音がうるさいとき

- ●床がしっかりしていますか?
- ●据え付けが悪く、がたついていませんか?
- ●背面が壁などに当たっていませんか?
- ●冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて 音を出していませんか?

# ときどき運転音が大きくなる

■この冷蔵庫はインバータ制御圧縮機を搭載して います。扉開閉が多いときや周囲の温度が高い とき、また霜取り後は高速運転に切り替わるの

水の流れるような音(チョロチョロ) 衝突するような音(コツコツ) 沸騰するような音(ボコボコ) 肉を焼くような音(ジュー)

うなるような音(ブーン)

水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の停止中 にも聞こえることがあります。

何か引っかかるような音(コツコツコツ)

■ 庫内の温度を制御するモーター等の運転音です。

きしむような音(ピシッ)

■ 温度変化によりプラスチック部品がきしむ音です。

据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で運

● 冷却のための液 (冷媒) が流れる音や、除霜時の

転するので、音が大きくなります。

で、音が大きくなります。

**扉を閉めた直後の(シュッ) という音** ■ ● 庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一味的に低くかった。

■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては、(11) 19、20ページ)をご覧ください。

タ

サ

#### 移動・運搬のまえに

#### 移動するときは

傷のつきやすい床では、保護用の毛布や板などを敷 いてください。傾けて移動するときは、冷蔵庫背面下 部の蒸発皿に水が残っていないことを確認してくだ

さい。水が残っていると運搬時 に床面にこぼれることがあり ます。冷蔵庫を傾ける前に、下側 に雑巾などを敷いてください。



## 移動・運搬のとき

●扉が開かないように、 しっかり固定してくだ さい。

> 取っ手(手かけ部) を持つ。



■ 背面・側面などをぶつけたり 傷付けたりしない

壁内の配管から冷媒が漏れ出すと、 火災・爆発の原因になります。

- 引き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため危険ですので、運搬には使わないでください。
- 扉を持って運んだり、横積みをしないでください。(圧縮機の故障の原因になります)
- 2人以上で運搬してください。

#### お知らせ

お願い

● 転居の場合、周波数50/60Hz (ヘルツ) は共用ですので特別な操作はありません。 電気の周波数 50/60Hz (ヘルツ) の異なる地域へ転居される場合でも、本冷蔵庫は両周波数 共用で運転しますので、特別な操作は必要ありません。

#### 仕 様

型式	R-27ZS	部品
種類	冷凍冷蔵庫	冷蔵室
	265L	-   つ
定格内容積	冷蔵室   146L	
上 俗 內 合 慎	野米至   54L \ 29L /	
	冷凍室  65L〈42L 〉	
外形寸法	幅 540mm× 奥行 625mm (ハンドル含まず) × 高さ 1,495mm	
定格電圧	100V	野菜室
定格周波数	50/60Hz 共用	
電動機の定格	87W	
消費電力	81 VV	冷凍室
電熱装置の定	   137W (霜取り時)	スライドケース 1 下段ケース 1
格消費電力	TOTAX (VEHX 入口2)	どこでもアイスセット1
年間	   冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。	
消費電力量		うち:製氷皿(フタ付)1
質 量	56kg	┨

- ●「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C9801) に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる棚や ケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。 ● 〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室 (野菜室、冷凍室) の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納ス
- ペースの目安」を表示しています。 ●霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間 お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 げの販売店またはTEL0120-3121-68にお問い合 わせください。

#### 修理を依頼されるときは(出張修理)

17ページにしたがって調べていただき、なお異常が あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下の ことをお知らせください。

品	名	日立冷凍冷蔵庫	
型	式	R-27ZS (冷蔵室ドア内側の銘板に記載され) ている型式をお知らせください。)	
お買い上げ日			
故障の制	犬況	できるだけ詳しく	
ご住	所	付近の目印等もお知らせください。	
お名	前		
電話番	号	( ) –	
訪問希望	星日		

※型式は保証書にも記載されています。

#### ■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

[18]